

FC中央後	
④	71
③	70
②	69
①	68

LH下	
④	52
③	51
②	50
①	49

LH上	
④	48
③	47
②	46
①	45

中4	中3	中2	中1	上下4	上下3	上下2	上下1	UH
44	43	42	41	40	39	38	37	
#22	#63	#72	#71	#22	#63	#72	#71	

FC袖後	
④	67
③	66
②	65
①	64

FC袖後	
④	67
③	66
②	65
①	64

FC袖中	
④	63
③	62
②	61
①	60

FC袖中	
④	63
③	62
②	61
①	60

FC袖前	
④	59
③	58
②	57
①	56

FC袖前	
④	59
③	58
②	57
①	56

③	②	①	F
55	54	53	

③	②	①	F
55	54	53	

FRS下	
①	75
②	76
③	77

FRS上	
①	72
②	73
③	74

⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	CL
85	84	83	82	81	80	79	78	

⑩	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	客席
95	94	93	92	91	90	89	88	87	86	

※FC上下コンモ
※FC=30C F=20C