

# こまき山 着ぐるみ 取り扱い説明書

## ◎パーツリスト

本体・足・腕・頭・化粧まわし・まわし・網・網結び目 計8点



使用後は、消臭スプレーをして陰干してください。

洗濯できるもの

・面中のアンコ



※必ずネットに入れて洗濯してください。

## ○着用方法 (着ぐるみの脱着の際は、アテンドの方の補助をお願い致します。)

1. 頭をつけます。マジックテープを本体内に引き込み固定します。  
(腕の穴から本体に手を入れると固定し易いです)



2. 化粧まわしを取り付けます。



3. まわしを取り付けます。



4. 網をまわしと重なるように被せ、前のベルトをまわしのマジックテープと固定し、後ろのバックルをとめます。



## ・着ぐるみの取扱について

頭部の城や覗き部分に衝撃を与えないで下さい。破損する恐れがあります。



網は繊細なつくりになっております。取り扱いにはお気を付け下さい。

押し曲げたまま放置すると、型崩れの原因になります。

裏面に続きます


5、結び目パーツの4本のバックル付ベルトを背中腰部にある4つの穴から引き込み、本体内部でバックルを固定します。



6、腕を取り付けます。




7、足のパーツをはき、本体を被り、ふんどしをマジックテープで固定します。



※モデルアクター身長 162cm

完成☆





## 着ぐるみに入るにあたって・・・

- ☆着ぐるみは視界があまり良くない上、動きが制限される為、演技者は周囲の状況に充分注意して危険のない様にしてください。
- ☆初めての着ぐるみを着用する際は、事前に着ぐるみを試着して、視界・動き等に充分慣れた上で本番に臨んでください。
- ☆必ずアテンドの方を1名以上付けてください。アテンドの方は周囲の器物、お客様等に着ぐるみがついたり、転んでケガ等をしていない様、常に注意を払ってください。着ぐるみ自身にはほとんど周りの状況がわかりませんので、アテンドの方はいくらでも事故のない様、着ぐるみや周囲にご注意ください。
- ☆着ぐるみは造りによっては小さな歩幅でしか歩く事ができませんので、特に階段等段差のある場所はアテンドの方が危険のない様着ぐるみを誘導して下さい。
- ☆演技中のお喋りは禁止です。お客様の見ている前で着ぐるみを脱着するのも禁止です。
- ☆連続稼働時間は長くても30分。炎天下は20分程度で抑えると比較的安全です。
- 熱中症、脱水症状等に十分注意し、水分の補給は欠かさないで下さい。

## ☆着用にあたって・・・

着ぐるみを着て演技をするというのは、大変汗をかくものです。汗は放っておくとシミになり、カビや雑菌の繁殖原因にもなります。  
その汗が着ぐるみに浸み込むのを最小限に抑える為、ある程度の用意が必要です。

